



施工前



下地処理

高圧洗浄



下地処理

樹脂モルタル掛け



プライマー塗布



プライマー塗布 完了



床面 通気緩衝シート貼着



床面 通気緩衝シート貼着 完了

脱気筒取り付け

二重ドレン取り付け



立面部

ウレタン防水塗布 1回目

(補強クロス入り)



床面

ウレタン防水塗布 1回目



立面

ウレタン防水塗布 2回目



床面

ウレタン防水塗布 2回目



全面

ウレタン防水塗布 2回目完了



仕上げ

トップコート塗布



アルミ製ドレンキャップ取り付け



施工完了